

## Installation normale

1. Votre bordure de toit doit avoir une largeur supérieure à 4 pouces et votre larmier être en surplomb de 1"1/2 à 2"1/2.
2. Vous DEVEZ poser la gouttière Rainhandler à au moins 4" sous le rebord du toit. Si vous pouvez la mettre à plus de 4", c'est encore mieux, TOUJOURS À LA BASE DE LA BORDURE DE TOIT. Le rebord du toit DOIT se trouver directement au-dessus de la troisième à la cinquième lame à partir de la maison pour de meilleurs résultats. Voir installation normale.
3. Centrer l'échelle à 30 pouces de la fin du rebord du toit (figure 1). Assurez-vous que l'échelle est stable. Monter à l'échelle avec les outils nécessaires et poser provisoirement la gouttière Rainhandler sur le toit.
4. Mesurer et marquer les emplacements des supports à 10, 30, et 50 pouces à partir de la fin du toit (figure 2) et sur la partie inférieure de votre bordure de toit.
5. En se servant du support, marquer où faire les trous des vis à chaque emplacement de support. Commencer les trous des vis avec un clou 6d ou utiliser un foret (figure 3).
6. Fixer les supports, bien ajuster (figure 4). NE PAS SERRER LES VIS TROP FORTS.
7. Faire passer la section de la gouttière Rainhandler sous l'échelle. La fixer en passant la seconde lame dans le crochet au bout du support, puis insérer la lame arrière, en appuyant dessus, sous le crochet de verrouillage (figure 5). Descendre et répéter les étapes de 1 à 5 pour chaque section additionnelle de gouttière Rainhandler. Faites attention lorsque vous grimpez à l'échelle.
8. Pour la dernière section, vous devrez sans doute la couper sur la longueur. Mesurer et marquer l'endroit où elle doit être coupée et le faire juste une lame à la fois avec une cisaille. Insérer le bout de la cisaille et couper comme indiqué à la figure 6. Quand vous aurez terminé, si des lames sont pliées, vous pouvez les redresser avec des pinces pour assurer une meilleure efficacité et apparence. Vous préférez peut-être placer la section de la gouttière à l'envers entre deux morceaux de bois (1" X 4") et la couper avec une scie à métaux à denture fine. Quand on coupe une section, garder autant d'appuis transversaux que possible. Par exemple, il est préférable de couper 2 po à chaque extrémité que de couper 4 po d'un seul côté. Ajuster les emplacements des supports en conséquence.
9. Pour l'installation aux coins du toit, voir figure 7.

### NOTE POUR LA PEINTURE

On peut peindre tous les produits Rainhandler en procédant ainsi :

- (a) Passer un linge imbibé d'acétone (que vous trouverez chez votre quincaillier). Pour les produits Rainhandler déjà peints, attendre 24 h afin que la peinture ramollisse.
- (b) Peindre avec la peinture pour métal appropriée. La peinture en aérosol Rustoleum et Krylon fait un bon travail. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre distributeur local sur le produit qui convient.

